

## **Instructies om wandelementen in transportframes te lossen**

1. Binnenladerpallets enkel neerzetten op vlakke, horizontale en belastbare grond.
2. De beveiliging van de afzonderlijke elementen heeft bij het lossen steeds voorrang op de montagevolgorde. Van buiten naar het midden toe lossen. De volgorde moet strikt worden gerespecteerd.
3. Het is verboden om op de elementen te klimmen. Elementen mogen enkel van op een ladder worden aangeslagen. Ieder element moet met minstens één borgbout of U-beugel (afbeelding 1) beveiligd blijven tot het is gelost. Indien nodig moeten borgbouten of U-beugels worden verplaatst.
4. Borgbouten pas losmaken/verwijderen, als het element aan de haak is gehangen en de ketting licht opgespannen is. Er moet worden verzekerd dat er zich niemand in de gevarezone bevindt.
5. Bevestig de wanden die achter elkaar staan, moeten aan de kop met minstens twee U-beugels aan het aangrenzende element totdat ze kunnen worden verwijderd. Het achterste element altijd eerst afladen. Bij langere tussenopslag moeten lange wanden van meer dan 7,00 m achteraan bijkomend worden beveiligd met een spanriem (afbeelding 2).
6. Enkel wie onderricht is in het aanslaan van lasten op bouwverven mag lasten aanslaan. Onze vrachtwagenchauffeurs mogen deze taak niet uitvoeren. Vershoven of overgehelde prefabelementen vormen een gevarezone die nooit mag worden betreden zonder bijkomende veiligheidsmaatregelen.
7. Geladen binnenladerpallets mogen niet worden opgetild. Binnenladerpallets mogen enkel in lege toestand worden opgetild, als ze aan voorziene hijs- en hefhulpstukken worden aangeslagen.
8. De transportframes moeten schoon geveegd worden teruggegeven.

**Kort frame:**  
lengte 4,70 m  
eigen gewicht 1.250 kg

**Lang frame:**  
lengte 7,50 m  
eigen gewicht 1.750 kg



Afbeelding 1



Afbeelding 2

SySpro montagehandleiding voor dubbele en thermowanden  
<http://abi-beton.de/downloads/Montageanleitung.pdf>

DGUV informatie 214-088 – Veilig werken met binnenladerpallets  
<https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3473/sicherer-betrieb-von-innenlader-paletten>